Bedienung OneSeven Anlage – IM EINSATZ - Brandbekämpfung **Service d'Incendie et de Sauvetage GREVELS**

Bei Bedarf
Trockenschaum
einschalten

1

Motor

einschalten

2

Niederdruckpume

einschalten

3

OneSeven Anlage

einschalten

(Knopf One Seven + Netzmittel leuchten)

4

Handgas betätigen
Druck muss über **7** Bar sein

5

Strahlrohr

(Schnellangriff Beifahrerseite)
komplett öffnen

Nelissen Fränk 24/06/2010